



Sanduíche de Bauru

Tempo de Preparo:

🕒 00:10

Rende:

🍷 1 Porção

Ingredientes

- 70 g de rosbife caseiro
- 50 g de Queijo Reino Tirolez
- 50 g de Queijo Estepe Tirolez
- 1 colher (sopa) de Manteiga Sem Sal Tirolez
- 300 ml de água
- 3 rodela de tomate
- 1 pão francês

Modo de Preparo

Aqueça a água sem deixar borbulhar e, depois, acrescente a Manteiga Sem Sal Tirolez e os Queijos Reino e Estepe Tirolez na água quente.

Mexa até ficar homogêneo. Corte o pão ao meio, coloque as fatias de rosbife, o tomate e finalize com o queijo derretido. Feche o pão e sirva em seguida.